

УСТРОЙСТВО ВЫЗОВА ЭКСТРЕННЫХ ОПЕРАТИВНЫХ СЛУЖБ «FALCON 004901»

Руководство по настройке и тестированию

Номер редакции 01





1. ВВЕДЕНИЕ

Настоящее руководство по настройке и тестированию предназначено для изучения методов настройки и тестирования УВ FALCON 004901.

Данное руководство актуально на момент своего составления и не может полностью отражать измерения в конструкции изделия и программном обеспечении, произошедшие позже.

2. НАСТРОЙКА ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ РАБОТЫ

После установки ЭБ FALCON 004901 необходимо произвести его активацию. Для этого необходимо воспользоваться конфигурационным приложением (Falcon Configurator, скачивается с Play Market), запущенным на мобильном телефоне на базе операционной системы Android. При включении приложения будет выведено рабочее окно с кнопкой «Подключиться» (Рисунок 1 А). Подключитесь к необходимому устройству нажав на его название (Рисунок 1 Б).



Рисунок 1 – Подключение к устройству с помощью приложения

После выбора устройства, требуется ввести пароль для доступа к устройству. По умолчанию пароль для подключения 1111 (Рисунок 1 В).

При успешном подключении можно будет увидеть следующее окно с открытым меню настроек (Рисунок 2 А).

Необходимо выбрать пункт «UVEOS SETTINGS». После чего в выпадающем меню отобразятся основные подкатегории настроек. Для активации системы необходимо выбрать подменю «Параметры Транспортного Средства», после чего будет доступна возможность изменять VIN номер (Рисунок 2 Б), тип транспортного средства, тип используемого топлива, для категории М1 необходимо выбрать тип TC. Пример TC M1 на топливе бензин и типом SUV показан на рисунке (Рисунок 2 В).

После изменения параметров необходимо нажать кнопку «Сохранить» после чего нажать на кнопку «Получить», чтобы удостовериться, что настройки корректно сохранены.



Руководство по настройке и тестированию

УСТРОЙСТВО ВЫЗОВА ЭКСТРЕННЫХ ОПЕРАТИВНЫХ СЛУЖБ

«FALCON 004901»

≡	Настройки	FALCON 004901 - 2.1 S/N: 0049000056		🔳 Настро	йки	FALCON 004901 - 2.1 S/N: 0049000056		Настр	ойки	FALCON 004 S/N: 004	901 - 2.1 9000056
UVEOS	ETTINGS			UVEOS SETTING	S			UVEOS SETTINO	GS	_	
				Параметры Тра	нспортног	о Средства		Параметры Тра	анспортно	го Средс	гва
				VIN	LIV000XXXXX	XXXXXX		VIN	LIV000XXXX	0000000	
				VEHICLE TYPE	NONE			VEHICLE TYPE	M1		•
				VEHICLE PROPULSION STORAGE TYPE	None	•		VEHICLE PROPULSION STORAGE TYPE	Gasoline		•
				Тип ТС М1	Хетчбек/SU	v 🔹		Тип ТС М1	Хетчбек/S	uv	•
Roz	мить	Сохранить		Получить		Сохранить		Получить		Сохранить	
А) Б)					B)						
			P۱	исунок 2 –	Меню	настрое	эк				

При переходе в вкладку «Состояние» (Рисунок 3), нажав на три полоски в левом верхнем углу, можно детально посмотреть состояние устройства и «Ошибки УВЭОС» если устройство находится в неисправном состоянии.



Руководство по настройке и тестированию

УСТРОЙСТВО ВЫЗОВА ЭКСТРЕННЫХ ОПЕРАТИВНЫХ СЛУЖБ

«FALCON 004901»

Ξ	Состояние	FALCON 004901 - 2.1 S/N: 0049000056
Ошибки	УВЭОС	-
MicFailure		
SpeakerFailur	e	
IgnitionLineFa	ailure	
UimFailure		
IndicatorFailu	re	
BatteryFailure		
BatteryVoltag	eLow	
CrashSensorF	Failure	
Firmwarelmag	geCorruption	
CommModule	eInterfaceFailure	
GnssReceiver	Failure	
IndicatorFailu	re	
BatteryFailure	2	
BatteryVoltag	eLow	
CrashSensorF	Failure	
Firmwarelma	geCorruption	
CommModule	eInterfaceFailure	
GnssReceiver	Failure	
GnssAntenna	Failure	
CommModule	eFailure	
OtherCriticalF	ailires	
OtherNotCritic	calFailures	

Рисунок 3 – Меню состояние

Если в индикации состояния ошибки указана рычажком влево 📃 значит ошибка отсутствует.



3. ТЕСТИРОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Для тестирования основных узлов системы необходимо активировать ЭБ FALCON 004901, после чего запустить режим «Тестирование». Режим «Тестирование» запускается при удержании кнопки «Дополнительные функции» в течении 6 секунд. Во время тестирования проходят такие тесты как:

- самодиагностика системы;
 - о целостность образа программного обеспечения;
 - о работоспособность интерфейса коммуникационного модуля GSM и UMTS;
 - о работоспособность приемника ГНСС;
 - о достаточность уровня заряда резервной батареи;
 - работоспособность датчика автоматической идентификации события ДТП;
- проверка работоспособности зажигания;
- проверка микрофона и выносного динамика;
- проверка исправности индикатора;
- совершение тестового вызова.

Если в результате тестирования системы будут обнаружены неисправности, то идентифицировать их можно согласно таблице световой индикации, либо в меню состояний (Рисунок 3).

4. ИСТОРИЯ ВЕРСИЙ

Версия	Комментарий
01	Первоначальный выпуск документации.

КОНТАКТЫ

Производитель

Телефон: +7 (383) 382-81-81 Почта: info@taigaiot.com Сайт: www.taigaiot.com

Техническая поддержка Казахстан

Телефон: +7 708 744-13-94 Почта: support@kaspinet.info Россия

Телефон: +7 (985) 487-07-20 **Почта:** support@kaspinet.info

